

MANUAL DO USUÁRIO



EMISSOR PORTÁTIL MULTIFREQUENCIAL TOXIC METAL CLEANER



EXCELÊNCIA EM FREQUENCIAIS

ÍNDICE


■ INTRODUÇÃO	3
■ ORIENTAÇÕES PARA USO	4
■ DICAS PARA O SUCESSO AO UTILIZAR O APARELHO	5
■ UNIDADE COMPLETA DO TOXIC METAL CLEANER	5
■ FUNCIONAMENTO DO TOXIC METAL CLEANER	6
■ FREQUÊNCIAS CONTIDAS NO TOXIC METAL CLEANER	8
■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9
■ GARANTIA E REPAROS	10

INTRODUÇÃO

Esse aparelho tem tecnologia fundamentada na física quântica, baseada nos estudos de RIFE, e na máxima de que tudo no Universo vibra e oscila. É composto por uma unidade portátil, previamente gravado com as frequências desejadas, **AMALGAMAS, LIGAS E 35 METAIS TÓXICOS** com dois eletrodos de borracha condutora que conectados na unidade, criam um campo fechado de energia ao serem colocados em contato com as extremidades do paciente. Por esse campo de energia, passa uma corrente eletromagnética (que se transforma em corrente iônica ao entrar em contato com a pele do paciente) que vibra nas frequências estabelecidas por Rife, em seus trabalhos. A respeito dos metais tóxicos, o aparelho atua com os princípios da bioressonância, inicialmente, identificando no organismo do paciente a presença daquela frequência específica de cada metal, é emitida uma onda invertida, por cataforese, que expelle metais pesados de dentro do organismo, ou pelas fezes ou pela urina, assim como para a gaze que é colocada nos eletrodos, que podem ser utilizadas nos braços ou pernas.

ORIENTAÇÕES PARA O USO

Esse aparelho pode ser utilizado em domicílio, em consultórios ou clínicas terapêuticas, e não requer pessoal especializado para operá-lo. De acordo com o livro de Nina Silver, Ph.D., “The Handbook of Rife Frequency Healing”, na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, essa terapia somente pode ser usada pelo paciente, como auto tratamento. Porém, é fundamental que haja um diagnóstico e um plano de tratamento, portanto, consulte seu médico ou um terapeuta sendo indispensável para as corretas indicações.


1.  Ao receber o produto, verifique as condições do aparelho. Certifique-se que contenha o material listado no manual, em caso de falta de algum item, entre em contato com a empresa pelo (31) 3789-7789 ou (31)9 9952- 7788, não abra o aparelho.


2. A sala deve estar com uma temperatura amena, o local onde o paciente vai repousar para receber o tratamento deve ser confortável, assim como suas roupas, que devem ser soltas. Deverá também retirar todos os metais como celular, brincos, anéis, pulseiras, relógios e até piercings, se possível. **Não será permitido atender ao celular enquanto estiver fazendo a sessão terapêutica e nem o uso de outros equipamentos eletroeletrônicos**, que deverá ficar em outra sala de preferência.


3. O tempo de cada sessão é de aproximadamente 104 minutos. Para efetiva desparasitação, será preciso fazer 5 sessões, e verificar o bem-estar do indivíduo.


4. A recomendação é de fazer as sessões diariamente, a sugestão é fazer 01 vez ao dia ou de acordo com a disponibilidade, fazendo alternância dos membros aplicados, braços ou pernas.


5. As gazes usadas devem ser umedecidas com soro fisiológico, sendo que a gaze deve cobrir completamente o espaço em que os eletrodos condutores serão colocados, evitando contato direto com a pele. Sugere-se que no decorrer do tratamento as gazes sejam reumedecidas, para um melhor resultado.


6.  Evite conectar o aparelho a extensão ou adaptador "T", dando preferência a tomada.


7.  Mantenha o equipamento em sua embalagem, higienize o mesmo sempre que terminar uma sessão de tratamento.


8.  Não exponha o aparelho a umidade excessiva e/ou raios solares, nem utilize com outros equipamentos eletrônicos quaisquer que sejam.


9.  Jamais desconecte a fonte de alimentação da tomada puxando pelo cabo de energia.


10.  Desconecte a fonte de alimentação da rede elétrica quando o aparelho não estiver em uso.

11.  Limite-se a usar somente nosso equipamento, evitando assim adversidades.

12.  Nunca aplique os eletrodos condutores diretamente sobre a pele, aplique sobre uma camada fina de gel e gaze umedecida com solução fisiológica.

13.  Não durma com o aparelho conectado ao corpo, caso a gaze fique seca poderá causar queimadura elétrica e cicatriz na pele. Mesmo que desligado, desconecte do corpo.

14.  Evite cadeira de metal e pés descalços no chão, por se tratar de frequência, não aconselhamos.

15.  Em hipótese alguma, deixe partes do corpo submersa em água enquanto faz uso do aparelho. Risco de choque!!

DICAS PARA O SUCESSO AO UTILIZAR O APARELHO

Esse aparelho não é uma panaceia, apesar de poder ser usado como coadjuvante em praticamente todas as alterações da saúde humana, inclusive pode ser muito útil para a prevenção de patologias graves!

1. As contraindicações absolutas para o seu uso são: portadores de marca-passo, cardiopatas muito graves, pessoas muito sensíveis às radiações eletromagnéticas e iônicas, as contraindicações relativas seriam gestantes e lactantes, antes do terceiro mês e três meses antes do parto.

2. Devemos ter sempre a mente aberta, pois pequenas mudanças no protocolo inicial, podem trazer enormes benefícios ao paciente.

UNIDADE COMPLETA DO TOXIC METAL CLEANER

Você acaba de receber seu TOXIC METAL CLEANER:



FUNCIONAMENTO DO TOXIC METAL CLEANER



- 1 - Conector da fonte
- 2 - Conector do cabo
- 3 - Seletor de voltagem
- 4 - Botão de Start
(liga o aparelho)

1 - Ligue o conector no local indicado na foto pelo número 1 – CONECTOR DA FONTE, em seguida ligue a fonte de alimentação na tomada. O mesmo fará ascender o Led vermelho POWER e o Led amarelo 100uA.

Sobre a pele do braço ou perna, aplique uma camada fina de gel condutor, em seguida gaze umedecida com solução fisiológica (Foto).



Foto 2

2 - Conecte a entrada preta do cabo no local indicado na foto pelo número 2 – CONECTOR DO CABO. Ligue cada um dos pinos vermelho e preto, em um eletrodo condutor. Cada eletrodo deve ser aplicado sobre a gaze como indicado na Foto 2 e preso com os fixadores de velcro.

3 - Seleção de voltagem no local indicado pelo número 3 – SELETOR DE VOLTAGEM. O aparelho já vem programado na voltagem 100uA e ainda apresenta a voltagem de 200uA mais forte, se necessário.

4 - Pressione o botão START indicado pelo número 4 – para ligar o aparelho. O Led POWER vai piscar durante 25 segundos. Estando tudo em ordem, ele voltará a ficar aceso constantemente e o Led verde RUNNING ascenderá, dando início ao tratamento.

5 - Caso necessite se ausentar, pressione o botão indicado na foto pelo número 5 - PAUSE/ RESTART e o Led amarelo PAUSED vai ascender indicando que o tratamento foi pausado. Mantenha o aparelho ligado, assim poderá retomar o tratamento do mesmo ponto de onde parou, tudo que precisará fazer é pressionar novamente o botão RESTART apagando o Led amarelo. Se o aparelho por algum motivo desligar, retornará ao passo inicial.

6 - As frequências vão passar durante 70 minutos, ao fim desse tempo o Led vermelho POWER vai piscar, juntamente com o sinal sonoro, indicando o fim do tratamento.

7 - Pressione o botão START uma vez para desligar ou desconecte a fonte da tomada.

OBSERVAÇÕES GERAIS DE SUMA IMPORTÂNCIA:

1 - É terminantemente proibido encostar os ELETRODOS DE BORRACHA ao fazer uso do TOXIC METAL CLEANER, ou usar outro tipo de equipamento durante seu uso.

2 - É preciso ao término da aplicação, limpar a pele com gaze umedecida em álcool e lavar com água e sabão. Hidrate o local após o termino de cada sessão.

3 - Para peles sensíveis a indicação é alternar diariamente os pulsos e manter a voltagem em 100uA.

4 - A gaze deve cobrir completamente o local onde o eletrodo condutor vai ser aplicado e deve ser umedecida com solução fisiológica, verificar se a gaze permanece úmida durante o tratamento.

5 - Alterne sempre os membros e o lado de aplicação, entre braços e pernas para evitar alergia de contato.

FREQUÊNCIAS CONTIDAS NO TOXIC METAL CLEANER

METAIS TÓXICOS QUE SÃO RETIRADOS

- AMALGAMAS:

(Hg/Pb), (Hg/Ni), (Hg/Cd), (Hg/Al), (Hg/Ag), (Hg/S) = 6 AMALGAMAS.

- LIGAS:

(Al/Zn), (Ni/Fe), (Pt/Se), (U/Se), (F/I), (Ba/Li), (Ni/Cr), (As/S), (Au/Pd), (Al/Mo), (S/Cu), (S/Pd), (S/Ag), (S/Au), (S/Pt), (S/Pb), (S/Ni), (S/Cd), (S/Ti), (S/Ir) = 20 LIGAS.

- METAIS TÓXICOS:

Si, Nb, Cl, At, Br, Co, Ba, Ti, Cs, Pt, Ir, Os, Pd, Cd, Hg, Pb, Al, As, Be, Bi, Sr, Rb, Th, Au, Ag, Cu, Mn, Tl, V, Sb, Sn, Ni, F, U e Mo = 35 METAIS.

TABELA PERIÓDICA

3
Li
6.941

— NÚMERO ATÔMICO

— SÍMBOLO QUÍMICO

— NOME

— PESO ATÔMICO

1																	18										
1	2											13	14	15	16	17	18										
H	He											B	C	N	O	F	Ne										
Hidrogênio	hélio											boro	carbono	nitrogênio	oxigênio	flúor	neônio										
1.008	4.003											10.81	12.011	14.007	15.999	18.998	20.180										
3	4											5	6	7	8	9	10										
Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ar										
lítio	berílio											alumínio	silício	fósforo	enxofre	cloro	argônio										
6.941	9.012											26.982	28.086	30.974	32.06	35.45	39.948										
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
Na	Mg	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr										
sódio	magnésio	itrio	titânio	vanádio	cromo	manganês	ferro	cobalto	níquel	cobre	zinco	galieno	germânio	arsênio	selênio	bromo	criptônio										
22.990	24.305	44.956	47.88	50.942	51.996	54.938	55.845	58.933	58.693	63.546	65.38	69.723	72.630	74.922	78.971	79.904	83.80										
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr										
potássio	cálcio	itrio	titânio	vanádio	cromo	manganês	ferro	cobalto	níquel	cobre	zinco	galieno	germânio	arsênio	selênio	bromo	criptônio										
39.098	40.078	44.956	47.88	50.942	51.996	54.938	55.845	58.933	58.693	63.546	65.38	69.723	72.630	74.922	78.971	79.904	83.80										
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54										
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe										
rubídio	estrôncio	ítrio	zircônio	nióbio	molibdênio	técnetio	rúteno	ródio	paládio	prata	cádmio	índio	estanho	antimônio	telúrio	iodo	xenônio										
85.468	87.62	88.906	91.224	92.906	95.94	98.906	101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	127.46	127.60	126.905	131.29										
55	56	57 a 71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86										
Cs	Ba											Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
césio	bário											hafnínio	tântalo	tungstênio	rênio	ósio	íridio	platina	ouro	mercúrio	talio	chumbo	bitumoso	polônio	astato	radônio	
132.91	137.33											178.49	180.95	183.85	186.207	187.22	188.906	195.08	196.967	200.59	204.38	208.98	209	210	214	216	222
87	88	89 a 103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118										
Fr	Ra											Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
frâncio	rádio											rutherfordio	dubnio	seabórgio	bohrio	hássio	meitnério	darmstadto	roentgenio	copernício	nihônio	fleróvio	moscóvio	livermório	tennesso	ogânesônio	
223	226											261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	286
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103											
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu													
lantanio	cério	praseodímio	neodímio	promécio	samarco	európio	gadolínio	terbio	dissprócio	hólio	érbio	tulio	ítrio	lutécio													
138.91	140.12	140.91	144.24	144.91	150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.05	174.96													
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103													
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	Lr														
actínio	tório	protactínio	urânio	neptúmio	plutônio	amérgio	curcio	berquílio	califórnio	emérgio	fermio	mendelívio	nobelio	lawrécio													
227	232.04	231.04	238.03	237.04	244	243	247	247	251	252	257	258	261	262													

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO: Baseado no modelo RIFE, com frequências pré-programadas, conforme a descrição abaixo.

MODELO: RIFE CLEANER

- Forma de onda na saída: quadrada simétrica.
- Polaridade: unipolar.
- Tipo de saída: Corrente.
- Valor da corrente (Selecionável): -100uA/-200uA.
- Excursão máxima de tensão em aberto: -5Volts.
- Frequência de trabalho: 0.01Hz á 30KHz.
- Alimentação: 90 a 240Vca.
- Consumo: 12Watts.

FUNCIONAMENTO:

- FEEDBACK TÁTIL: **AUDÍVEL ATRAVÉS DE BUZZER.**
- SINALIZAÇÃO: **ATRAVÉS DE LEDS IDENTIFICADOS NO PAINEL.**
- IDENTIFICAÇÃO: **ATRAVÉS DE LEDS NUM TOTAL DE 5 (CINCO).**

NOTA:

Agradecemos por adquirir nossos equipamentos e confiança.
Estamos sempre a disposição.

GARANTIA E REPAROS

G A R A N T I A

O TOXIC METAL CLEANER possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega do aparelho.

A garantia é anulada se o defeito for causado por quedas negligência ou mau uso na operação do mesmo.



R E P A R O S

Gentileza entrar em contato com o fornecedor ou fabricante para obter informações sobre políticas de envio/reenvio do aparelho em caso de manutenção.





@INSTITUTOMATTRON



INSTITUTO MATTRON



FONES: (31) 3789-7789 / 3223-7976



WHATS APP: (31) 99952- 7788



EMAIL: mattron@mattron.com.br



SITE: www.mattron.com.br



EXCELÊNCIA EM FREQUENCIAIS